

## Descarga Contenedores


- UNA VEZ LLEGUE A LA ZONA DE DESCARGA SALGA DE LA CABINA CON CHALECO Y CASCO PUESTOS
- PROCEDA A DESTRINCAR EL CONTENEDOR ABRIENDO LOS TWISTLOCK DE LA PLATAFORMA.
- UNA VEZ DESTRINCADO MANTENGASE EN TODO MOMENTO VISIBLE PARA EL OPERARIO DE LA GRUA (JUNTO A LA PUERTA CONDUCTOR)
- SI ES NECESARIO RECOLOCAR LA PLATAFORMA HAGALO LENTAMENTE Y SIGUIENDO LAS SEÑALES ACUSTICAS Y DE VOZ DEL OPERARIO DE LA GRÚA.
- VERIFIQUE EL IZADO DEL CONTENEDOR Y UNA VEZ COMPROBADO QUE NO CONLLEVE RIESGO PARA USTED SUBA A LA CABINA Y EMPRENDA LA MARCHA RESPETANDO EL SENTIDO Y NORMAS DE CIRCULACION.
- PROHIBIDO CIRCULAR A MAS DE 30 KM/H ,ENTRE CONTENEDORES Y ESTIBAS Y POR EL CARRIL ENTRE EL BLOQUE 20 Y 30 (VER MAPA)

Izar.	Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia adelante, describiendo lentamente un círculo.	
Bajar.	Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de la mano derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo.	
Hacia la derecha: Con respecto al encargado de las señales.	El brazo derecho extendido más o menos en horizontal, la palma de la mano derecha hacia abajo, hace pequeños movimientos lentos indicando la dirección.	
Hacia la izquierda: Con respecto al encargado de las señales.	El brazo izquierdo extendido más o menos en horizontal, la palma de la mano izquierda hacia abajo, hace pequeños movimientos lentos indicando la dirección.	
Alto: Interrupción. Fin del movimiento.	El brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano hacia adelante.	
Peligro: Alto o parada de emergencia.	Los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de las manos hacia adelante.	

## Carga contenedores

- UNA VEZ LLEGUE A LA ZONA DE CARGA SALGA DE LA CABINA CON CHALECO Y CASCO PUESTOS
- MANTENGASE VISIBLE PARA EL OPERARIO DE LA MÁQUINA EN TODO MOMENTO. ( JUNTO A LA PUERTA CONDUCTOR))
- INDIQUE AL OPERARIO MEDIANTE SEÑAS NORMALIZADAS CUALQUIER MANIOBRA O ANOMALIA EN LA CARGA ( VER CUADRO)
- SI ES NECESARIO RECOLOCAR LA PLATAFORMA Y SUBIRSE A LA CABINA HAGALO LENTAMENTE Y SIGUIENDO LAS SEÑALES ACUSTICAS Y DE VOZ DEL OPERARIO DE LA MAQUINA Y VUELVA A SALIR DE LA CABINA UNA VEZ POSICIONADO EL CAMIÓN
- UNAVEZ DEPOSITADO EL CONTENEDOR EN LA PLANCHA , INDIQUE AL GRUISTA QUE ESTA TODO EN ORDEN PARA PROCEDER AL CIERRE DE TWISTLOCK
- **NO MANEJE EL CONTENEDOR NI CIERRE TWISTLOCK HASTA QUE EL SPREADER DE LA MAQUINA ESTE TOTALMENTE LIBERADO**
- CIERRE LOS TWISTLOCK CON ESPECIAL ATENCION A LOS MOVIMIENTOS DE LA MAQUINA Y SIEMPRE EN CONTACTO VISUAL CON EL OPERARIO
- SUBA A LA CABINA Y DIRIJASE A LA SALIDA DE LA TERMINAL EN EL SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE LA MISMA.
- PROHIBIDO CIRCULAR A MAS DE 30 KM/H ,ENTRE CONTENEDORES Y ESTIBAS Y POR EL CARRIL ENTRE EL BLOQUE 20 Y 30 (VER MAPA)

### UBICACIÓN CONDUCTOR



**IMPORTANTE:**  
No maneje los twistlock mientras la grúa este manejando el contenedor. En caso necesario avise a personal de la Estiba o de la Terminal. Los 4 twistlock deberán estar en buen estado.


## Señalización



**TCTenerife**  
ALEATICA

TERMINAL DE CONTENEDORES DE TENERIFE SAU  
Nueva Terminal del Dique del Este.  
Via de servicio s/n , Puerto de Santa Cruz de Tenerife.  
38180 Santa Cruz de Tenerife  
CIF : A-76567619

 Punto de encuentro



En caso de una evacuación usted deberá:

- 1- Escuchar y recibir las instrucciones que por parte de la Terminal se le den.
- 2- Pare el motor del vehículo y déjelo en la posición en la que ha quedado tras dar la voz de alarma
- 3.- Diríjase al punto de reunión que tenga más próximo según su posición ( Ver mapa)
- 4.- El personal deberá salir de la Terminal por sus propios medios y de manera segura siguiendo las instrucciones de TCTenerife
- 5.- Una vez en el punto de reunión, espere ahí

**PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS**

SI DETECTA ALGUNA ANOMALIA O SE PRODUCE ALGÚN INCIDENTE EN SU PRESENCIA, POR FAVOR COMUNIQUELO AL SERVICIO DE VIGILANCIA O AL CENTRO DE CONTROL DE LA TERMINAL

¿QUE SE DEBE HACER ANTE UNA EMERGENCIA ?

- 1.-AVISAR AL CENTRO DE CONTROL (24h ) Tif: 608 686 671
- 2.-INFORMAR , sobre:
  - Area/s implicada/s
  - Tipo de accidente(fuga, incendios, otros)
  - Sustancia implicada. Personas afectadas
  - Daños materiales
  - Acciones iniciadas
- 3.-MANTENER LA CALMA
- 4.-ACTUAR SI ES NECESARIO CON LOS MEDIOS DISPONIBLES
- 5.-NO ARRIESGARSE INUTILMENTE
- 6.-SEGUIR INDICACIONES DE PERSONAL DE TCT enerife

CENTRO CONTROL TCT: 922 990 430  
 SEGURIDAD 24 H: 608 686 671  
 PATRULLA SEGURIDAD: 608 692 803  
 EMERGENCIAS: 606 220 061

